

urbiniTM

Avi
Stroller / Cochecito



www.urbinibaby.com

Owner's Manual / Manual del Usuario

**Read all instructions before use
and keep them for future reference.**

**Lea todas las instrucciones
detenidamente antes de usarlo y
guárdelas como referencia futura.**

©2014 IM0017A 4/2014

WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions increases the risk of serious injury or death.

PLEASE FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND KEEP USER GUIDE FOR FUTURE USE.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.

AVOID SERIOUS INJURY from falling or sliding out. Always use seat belt. **CHECK** to make sure seat belt is fastened securely by tightening the straps.

STRANGULATION HAZARD: **NEVER** hang strings or toys from stroller.

TO PREVENT STROLLER FROM BEING IN A HAZARDOUS UNSTABLE CONDITION, never place parcels or other items on the stroller handle. **DO NOT** place more than 10lbs (4.5 kg) in the storage basket.

TO AVOID STRESS AND TO PREVENT A HAZARDOUS UNSTABLE CONDITION ON STROLLER, stroller is intended for a child who weighs up to 70lbs (31.75 kg) and up to 45 inches (114 cm) in height. Never use with more than one child at a time.

STROLLER IS FOR USE with a child who can sit up unassisted. Stroller is not recommended for newborns.

TO PREVENT TIPPING, DO NOT place more than 1 lb (.45kg) in the cupholder.

TO AVOID BURNS, never place hot beverages in the cupholder.

TO AVOID INJURY, do not place sharp objects in the canopy pocket.

TO AVOID TIPPING, never place more than 2 lbs (.91 kg) in the canopy pocket.

NEVER USE STROLLER ON STAIRWAYS or escalators.

STROLLER IS NOT intended for use while roller-blading, or skating.

AVOID FINGERS FROM GETTING CAUGHT IN STROLLER: Use care when opening and closing the stroller. **ALWAYS** check to make sure stroller is completely latched open before using it.

DO NOT use storage basket to carry a child.

WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions increases the risk of serious injury or death.

AVOID OVER-INFLATION OF WHEELS, always check the maximum inflation pressure imprinted into the side of the tires: Front wheel: 35 PSI
Rear wheels: 40 PSI.
Over-inflating could cause tire to burst and could result in serious injury.

NEVER USE with low tire pressure or deflated tires as this could result in loss of control or injury.

TO AVOID INJURY TO CHILD, make sure their hands are kept away from the wheels.

ALWAYS use seat belt.

ALWAYS use tether strap included with your stroller.

FALL HAZARD from tip over. Before running, jogging, or walking fast, LOCK the front wheel from swiveling.

FALL HAZARD: Wheel can detach and cause tip over. Pull on wheel to assure it is securely attached.

TO AVOID INJURY, keep child away from unit when unfolding and folding the stroller.

STROLLER IS NOT A TOY.
NEVER allow children to play with stroller.

DISCONTINUE USING YOUR STROLLER if it becomes damaged or broken.

STROLLER is not intended to be used for jogging in low light or at night.

NEVER LET A CHILD stand on any part of the stroller. Child could fall and be injured.

TO AVOID FALLS, ALWAYS help child in and out of the stroller.

ALWAYS PLACE stroller seat in the upright position when jogging with stroller. A reclined seat may result in loss of stability and could cause injury.

USE CAUTION when using the stroller on wet, slick, uneven, or unpaved surfaces as these conditions create additional hazards and can lead to loss of control or stability of your stroller.

WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions increases the risk of serious injury or death.

USING THE URBINI PETAL INFANT CAR SEAT WITH THIS STROLLER (if your stroller did not come with a carseat , one may be purchased separately) :

- **ONLY** use the **URBINI PETAL INFANT CAR SEAT** that is sold for use with the **URBINI AVI** or **TOURI** Strollers:
- **NEVER** use any other manufacturer's car seats with this stroller.
- **NEVER** use the **URBINI OMNI PETAL** infant carseat with the **AVI** stroller as it is not compatible.
- **ALWAYS CHECK** to make sure the car seat is securely latched into the car seat mounts by lifting up on it.
- **AVOID SERIOUS INJURY TO YOUR CHILD FROM FALLING OR SLIDING OUT OF THE INFANT CAR SEAT :**
 - Always snugly secure your child in the car seat with the harness
 - Make sure the armbar is securely attached on both sides before attaching the car seat to the stroller.

⚠️ ADVERTENCIA

No observar estas advertencias y las instrucciones aumenta el riesgo de sufrir lesiones serias o la muerte.

POR FAVOR, CUMPLA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y GUARDE LA GUÍA DEL USUARIO PARA USO FUTURO.

REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO.

NUNCA DEJE A UN NIÑO SIN ATENDER.

EVITE SERIAS LESIONES de caídas o resbalones. Use siempre el cinturón de seguridad.

VERIFIQUE para estar seguro que el cinturón de seguridad está sujeto de forma segura tensionando las correas.

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN: NUNCA cuelgue cuerdas o juguetes del cochecito.

PARA PREVENIR QUE EL COCHECITO ESTÉ EN UNA CONDICIÓN PELIGROSA INESTABLE, nunca ponga paquetes u otros artículos en la manija del cochecito. **NO** ponga más de 10 libras (4.5 kg) en la canasta de almacenamiento.

PARA EVITAR LA TENSIÓN Y PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA INESTABLE EN EL COCHECITO, el cochecito debe usarse con un niño que pese hasta 70 libras (31.75 kg) y hasta 45 pulgadas (114 cm) de altura. Nunca lo use con más de un niño por vez.

EL COCHECITO DEBE USARSE con un niño que se puede sentar sin ayuda. No se recomienda usar el cochecito para recién nacidos.

PARA PREVENIR QUE SE TUMBE, NO ponga más de 1 libra (0.45 kg) en el apoyavasos.

PARA EVITAR QUEMADURAS, nunca ponga bebidas calientes en el apoyavasos.

PARA EVITAR LESIONES, no ponga objetos filosos en el bolsillo de la capota.

PARA EVITAR QUE SE INCLINE, nunca ponga más de 2 libras (.91 kg) en el bolsillo de la capota.

NUNCA USE EL COCHECITO EN ESCALERAS o escaleras mecánicas.

EL COCHECITO NO debe usarse mientras usa patines o patina sobre hielo.

⚠️ ADVERTENCIA

No observar estas advertencias y las instrucciones aumenta el riesgo de sufrir lesiones serias o la muerte.

EVITE QUE LOS DEDOS QUEDEN ATRAPADOS EN EL COCHECITO: Tenga cuidado cuando abre y cierra el cochecito. Verifique **SIEMPRE** para tener la seguridad de que el cochecito esté trabado por completo antes de usarlo.

NO use la canasta de almacenamiento para transportar a un niño.

EVITE INFLAR DEMASIADO LAS RUEDAS, verifique siempre la presión máxima de inflado impresa en el costado de las ruedas:

Rueda delantera: 35 PSI

Ruedas traseras: 40 PSI.

Inflar demasiado la rueda podría causar que reviente y resultar en serias heridas.

NUNCA LO USE con ruedas desinfladas o con baja presión ya que esto podría resultar en pérdida del control o lesiones.

PARA EVITAR LESIONES AL NIÑO, asegúrese que sus manos están siempre lejos de las ruedas.

Use **SIEMPRE** el cinturón de seguridad.

Use **SIEMPRE** la correa de sujeción que se incluye con su cochecito.

PELIGRO DE CAÍDA si se inclina. Antes de correr, trotar o caminar rápido, TRABE la rueda delantera para que no gire.

PELIGRO DE CAÍDA: La rueda puede desengancharse y causar que se dé vuelta el cochecito. Tire de la rueda para asegurarse de que está debidamente sujeta.

PARA EVITAR LESIONES, ponga al niño lejos de la unidad cuando pliega y despliega el cochecito.

EL COCHECITO NO ES UN JUGUETE. NUNCA deje que los niños jueguen con el cochecito.

DEJE DE USAR EL COCHECITO si resulta dañado o roto.

El **COCHECITO** no debe ser usado para trotar cuando hay poca luz o a la noche.

NUNCA DEJE QUE EL NIÑO se pare sobre cualquier parte del cochecito. El niño podría caerse y sufrir una lesión.

PARA EVITAR CAÍDAS, SIEMPRE ayude al niño a subirse y bajarse del cochecito.

⚠️ ADVERTENCIA

No observar estas advertencias y las instrucciones aumenta el riesgo de sufrir lesiones serias o la muerte.

PONGA SIEMPRE el asiento del cochecito en la posición vertical cuando sale a trotar con el cochecito. Un asiento reclinado podría resultar en pérdida de la estabilidad y podría causar lesiones.

USE PRECAUCIÓN cuando usa el cochecito sobre superficies mojadas, resbalosas, desperejas o sin pavimentar ya que dichas condiciones pueden crear peligros adicionales y pueden llevar a perder el control de la estabilidad de su cochecito.

USO DEL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ URBINI PETAL CON ESTE COCHECITO (si su cochecito no incluye un asiento de automóvil, puede comprarlo por separado) :

- SOLAMENTE usar el **ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ URBINI PETAL** que se vende para el uso con los cochecitos **URBINI AVI** o **TOURI**:

- **NUNCA** use ningún asiento de automóvil de otro fabricante con este cochecito.

- **NUNCA** use el asiento de automóvil para bebé **URBINI OMNI PETAL** con un cochecito **AVI** ya que no es compatible.

- **VERIFIQUE SIEMPRE** para tener la seguridad de que el asiento de automóvil esté seguramente sujetado a los montantes del asiento de automóvil levantándolo.

- EVITE LESIONES SERIAS A SU NIÑO POR CAER O RESBALAR DEL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ:

- Sujete siempre apretadamente a su niño en el asiento de automóvil con el arnés.

- Asegúrese de que la barra para los brazos esté debidamente sujetada en ambos costados antes de sujetar el asiento de automóvil al cochecito.

Recommended Use / Uso recomendado

Modes of Use:

- Walking with Stroller and Petal Infant Car seat attached
 - Child should be at least 4-35lbs and infant car seat must always be securely attached to stroller.
- Walking with Stroller - Child should be at least 6 months - 12 months in age.
- Jogging with Stroller - Child should be at least 12 months in age


Modos de uso:

- Caminar con el cochecito y asiento de automóvil para bebé Petal instalado
 - El niño debe pesar por lo menos 4 a 35 libras y el asiento de automóvil para bebé debe estar siempre sujetado apretadamente al cochecito.
- Caminar con el cochecito - El niño debe tener por lo menos 6 a 12 meses de edad.
- Trotar con el cochecito - El niño debe tener por lo menos 12 meses de edad

Parts / Piezas


Please check that you have all the parts shown below before assembling product. If you are missing any parts, please contact Customer Service at 1-888-569-7288.

Por favor, verifique que tiene todas las piezas ilustradas antes de armar el producto. Si falta alguna pieza, por favor llame a Servicio al Cliente al 1-888-569-7288.



Assembly / Ensamblaje

1




Place flattened carton down on floor to protect surface before assembling stroller.

Unlock the storage latch.

Ponga la caja de cartón aplastada sobre el piso para proteger la superficie antes de ensamblar el cochecito.


Destrabe la trabe de almacenamiento.

2




Lift up on handle until stroller frame latches in position.

Levante de la manija hasta que el armazón del cochecito se trabe en su lugar.



3



CHECK TO MAKE sure the stroller is locked in the fully open position before using it.


VERIFIQUE PARA ASEGURARSE de que el cochecito esté trabado en la posición completamente abierta antes de usarlo.

Armbar / Apoyabrazos

⚠️ WARNING To avoid injury keep child's hands away from armbar area when installing it.



Do not use armbar as a carry handle.

⚠️ ADVERTENCIA Para evitar lesiones, mantenga las manos del niño lejos del lugar de la barra para los brazos cuando la instala. No use la barra para los brazos como manija para el transporte.



To attach armbar push into slots on either side of frame until it clicks into place.


Para sujetar la barra para los brazos, empuje en las ranuras en ambos costados del armazón hasta que se traben en su lugar.



To remove armbar, press release button on both sides of stroller and pull away from stroller.

Para sacar la barra para los brazos, oprima el botón de liberación en ambos lados y tire en la dirección opuesta del cochecito.

Rear Wheels / Ruedas traseras




To attach rear wheels, push wheel onto rear leg tube until it clicks into place. Repeat on other side.


Pull on wheels to make sure both of them are attached.

Para instalar las ruedas traseras, empuje la rueda en el tubo de la pata trasera hasta que se traben en su lugar. Repita el procedimiento del otro lado.

Tire firmemente de las ruedas para asegurarse que las dos estén instaladas.



Removing Rear Wheel / Para remover la rueda trasera



To remove wheel, push button as shown.

Para sacar la rueda, empuje el botón como se indica.

Front Wheel / Rueda delantera

⚠ WARNING

FALL HAZARD from tip over. Before running, jogging, or walking fast, **LOCK** the front wheel from swiveling.

FALL HAZARD: Wheel can detach and cause tip over. Pull on wheel to assure it is securely attached.

AVOID OVER-INFLATION OF WHEELS, always check the maximum inflation pressure imprinted into the side of the tires:

Front wheel: 35 PSI / Rear wheels: 40 PSI. Over-inflating could cause tire to burst and could result in serious injury.

NEVER USE with low tire pressure or deflated tires as this could result in loss of control or injury.

ALWAYS CHECK YOUR QUICK RELEASE LEVER is securely tightened before using your stroller.


BEFORE installing your front wheel, please read and follow all of the warnings and instructions.

Your front wheel has a quick release lever on it. To understand how to safely attach your front wheel, you will need to understand the parts of the stroller and wheel.

The front fork of the stroller frame has 2 grooves in it to accept the front wheel.

The quick release rotates into an open or closed position depending if you are installing or removing the wheel.


The nut is tightened at the same time as the quick release lever is being tightened into an open or closed position.



Quick release lever
- Closed position



Quick release lever
- Open position



⚠️ ADVERTENCIA

PELIGRO DE CAÍDA si se inclina.
Antes de correr, trotar o caminar rápido, **TRABE** la rueda delantera para que no gire.

PELIGRO DE CAÍDA: La rueda puede desengancharse y causar que se dé vuelta el cochecito. Tire de la rueda para asegurarse de que está debidamente sujeta.

EVITE INFLAR DEMASIADO LAS RUEDAS, verifique siempre la presión máxima de inflado impresa en el costado de las ruedas:
Rueda delantera: 35 PSI / Ruedas traseras: 40 PSI. Inflar demasiado la rueda podría causar que reviente y resultar en serias lesiones.

NUNCA LO USE con ruedas desinfladas o con baja presión ya que esto podría resultar en la pérdida del control o lesiones.

VERIFIQUE SIEMPRE QUE LA PALANCA DE LIBERACIÓN RÁPIDA esté apretada con seguridad antes de usar su cochecito.



ANTES de instalar la rueda delantera, por favor lea y cumpla todas las advertencias e instrucciones.

Su rueda delantera tiene una palanca de liberación rápida en ella. Para entender cómo sujetar con seguridad la rueda delantera, necesitará entender las piezas del cochecito y la rueda.


La horquilla delantera del armazón del cochecito tiene 2 ranuras para aceptar la rueda delantera.

La palanca de liberación rápida gira hacia la posición abierta o cerrada dependiendo de si pone o saca la rueda.

La tuerca se aprieta al mismo tiempo que se aprieta la palanca de liberación rápida a la posición abierta o cerrada.




1



Loosen the quick release by holding the nut on one side and rotating the lever as shown.


Afloje la palanca de liberación rápida agarrando la tuerca de un costado y girando la palanca como se indica.

2




Insert front wheel into the grooves on the fork as shown.

Inserte la rueda delantera en las ranuras de la horquilla como se indica.



3



Tighten wheel by turning the quick release lever and holding the nut. You should feel some resistance when tightening to get a secure fit.

DO NOT allow the lever to stick out away from the stroller wheel or to point towards the front of the stroller.


CHECK wheel is securely attached by pulling on wheel and it does not come off of the stroller.

Apriete la rueda girando la palanca de liberación rápida y agarrando la tuerca. Debería sentir cierta resistencia cuando la aprieta para lograr un calce seguro.

NO deje que la palanca salga afuera de la rueda del cochecito o apuntar hacia del frente del cochecito.

VERIFIQUE que la rueda esté debidamente sujeta tirando de la rueda y que no se sale del cochecito.

4



TO REMOVE WHEEL, open quick release while holding the nut on the other side of wheel.

Rotate quick release to loosen wheel from fork then pull wheel away from stroller.

PARA SACAR LA RUEDA, abra la palanca de liberación rápida mientras agarra la tuerca en el otro costado de la rueda.

Gire la palanca de liberación rápida para aflojar la rueda de la horquilla luego saque la rueda del cochecito.

Swivel Wheel / Rueda giratoria


⚠️ WARNING

FALL HAZARD: from tip over.
Before running or walking fast. Lock the front wheel from swiveling. Always lock wheel in forward-facing position for better control and stability when jogging.

⚠️ ADVERTENCIA

PELIGRO DE CAÍDA: si se inclina.
Antes de correr o caminar rápido. Trabe la rueda delantera para que no gire. Trabe siempre la rueda en la posición orientada hacia adelante para mantener un mejor control y estabilidad mientras trota.

1



Rear-facing position /
Posición orientada hacia atrás


Swivel wheel locks for use on rough surfaces, such as gravel or stones.

To unlock front wheel, push lever to the front.

La rueda giratoria se traba para permitir el uso en superficies ásperas, como de piedra o grava.

Para destrabar la rueda delantera, empuje la palanca hacia el frente.

2



Forward-facing position /
Posición orientada hacia adelante

To lock front wheel, push the lever to the rear.

Para trabar la rueda delantera, empuje la palanca hacia atrás.


Brake / Freno

⚠️ WARNING

Always lock brake. Make sure brake is on by trying to push the stroller.


⚠️ ADVERTENCIA

Trabe siempre el freno. Asegúrese que el freno esté activado tratando de empujar el cochecito.



To lock, press lever DOWN as shown.


Para trabarlos, oprima la palanca HACIA ABAJO como se indica.



To unlock, press lever UP as shown.


Para destrabarlos, oprima la palanca HACIA ARRIBA como se indica.

Adjusting Harness / Ajuste de arnés




To attach the harness and waist straps to the crotch buckle, slide shoulder straps **A** onto the waist buckles **B** as shown, then click them into the crotch buckle.

Para sujetar el arnés y las correas para la cintura a la hebilla de la entrepierna, deslice las correas del hombro **A** por las hebillas de la cintura **B** como se indica y luego haga clic en la hebilla de la entrepierna.



To unlock harness, push the button on the crotch buckle then slide the shoulder straps off the waist buckles.

Para destrabar el arnés, empuje el botón en la hebilla de la entrepierna y luego deslice las correas para el hombro fuera de las hebillas para la cintura.




To adjust harness around your child, tighten shoulder and waist straps as shown.

Para ajustar el arnés alrededor de su niño, tense las correas del hombro y la cintura como se indica.

Changing Shoulder Strap Position / Cambiar la posición de la correa del hombro

4



To change shoulder strap height positions, reach one hand behind the stroller and push the retainer out to the front of seat then reinsert into the desired set of slots that are closest to your child's shoulder.


Repeat with other harness strap.

When re-inserting the harness straps **MAKE SURE** to always place harness straps at the same height setting.


Para cambiar la posición de la latura de la correa del hombro, estire la mano detrás del cochecito y empuje el retén hacia el frente del asiento y luego vuelva a colocarlo en las ranuras deseadas que estén más cerca a los hombros del niño.

Repita el procedimiento con la otra correa del arnés.

Quando vuelve a insertar las correas del arnés **ASEGÚRESE** de siempre poner las correas del arnés a la misma altura.




Cup Holder / Apoyavasos




To attach cup holder, slide down on the mount as shown.

Para sujetar el apoyavasos, deslícelo hacia abajo en el montante como se indica.



Adjustable Handle / Para ajustar la manija




To lower handle, push the buttons on either side of stroller and rotate down.

To raise handle, push the buttons and rotate to desired height.

Para bajar la manija, empuje los botones en ambos costados del cochecito y gírela hacia abajo.


Para levantar la manija, empuje los botones y gírela hasta alcanzar la altura deseada.

Reclining Seat / Reclinación del asiento



To recline seat, squeeze button and pull down the recline strap on the rear of seat.

Para reclinar el asiento, apriete el botón y tire hacia abajo la correa de reclinación en la parte trasera del asiento.




To place seat in upright position, push seat up with back of hand then squeeze button on adjuster and draw adjuster up the webbing.

Para colocar el asiento en la posición vertical, empuje el asiento hacia arriba con la parte de atrás de la mano entonces oprime el botón en el ajustador y pasa el ajustador por las cintas.

Canopy / Capota


1



To open or close canopy, push to the front or the rear of the stroller.


Para abrir o cerrar la capota, empújela hacia el frente o la parte de atrás del cochecito.

2



Canopy Window / Ventana de la capota

1



Canopy has a window that can be opened so you can view child.

La capota tiene una ventana que se puede abrir para que pueda ver a su niño.

Canopy Storage Pocket / Bolsillo de almacenamiento de la capota


⚠ WARNING

To avoid tip over, do not place more than 2 lbs (.91kg) in the storage pocket.

⚠ ADVERTENCIA


Para evitar que se incline, nunca ponga más de 2 libras (.91 kg) en el bolsillo de almacenamiento.

1



Seat pad Liner / Revestimiento de la almohadilla del asiento

1




To attach seat pad liner, thread harness straps through the crotch strap slot and waist strap slots as shown.

Para sujetar el revestimiento de la almohadilla del asiento, pase las correas del arnés por la ranura de la correa de la entrepierna y las ranuras de la correa de la cintura como se indica.

Tether / Correa de sujeción

1



The tether strap is intended to be used by an adult to maintain control of stroller while jogging.

Do not allow children to play with tether strap.

Do not hang items from the tether strap.

To use tether strap, insert hand through loop and always hold onto stroller handle while jogging and strolling.



La correa de sujeción es para que la use un adulto para mantener el control del cochecito mientras trotas.

No deje que los niños jueguen con la correa de sujeción.

No cuelgue artículos de la correa de sujeción.



Para usar la correa de sujeción, inserta la mano por el nudo y agarre siempre la manija del cochecito mientras trotas y camina.

Folding Stroller / Cómo plegar el cochecito



To fold the stroller, lift up on the fold strap under the pocket in the seating area as shown.

Para plegar el cochecito, levante la correa de pliegue debajo del bolsillo en el lugar del asiento como se indica.



Lock the storage latch.
Stroller will stand when folded.

Trabe el cerrojo de
almacenamiento.
El cochecito quedará parado
cuando está plegado.

Attaching the Urbini Petal Infant Car Seat / Sujetar el asiento de automóvil para bebé Urbini Petal

WARNING

USING THE URBINI PETAL INFANT CAR SEAT WITH THIS STROLLER
(if your stroller did not come with a carseat , one may be purchased separately) :

- **ONLY** use the **URBINI PETAL INFANT CAR SEAT** that is sold for use with the **URBINI AVI** or **TOURI** Strollers:
- **NEVER** use any other manufacturer's car seats with this stroller.
- **NEVER** use the **URBINI OMNI PETAL** infant carseat with the **AVI** stroller as it is not compatible.
- **ALWAYS CHECK** to make sure the car seat is securely latched into the car seat mounts by lifting up on it.
- **AVOID SERIOUS INJURY TO YOUR CHILD FROM FALLING OR SLIDING OUT OF THE INFANT CAR SEAT :**
 - Always snugly secure your child in the car seat with the harness
 - Make sure the armband is securely attached on both sides before attaching the car seat to the stroller.

ADVERTENCIA

USAR EL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ URBINI PETAL CON ESTE COHECITO (si su cochecito no vino con un asiento de automóvil, puede comprar uno por separado): :

- **SOLAMENTE** use el **ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ URBINI PETAL** que se vende para su uso con los cochecitos **URBINI AVI** o **TOURI**:

- **NUNCA** use ningún asiento de automóvil de otro fabricante con este cochecito.


- **NUNCA** use el asiento de automóvil para bebé **URBINI OMNI PETAL** con un cochecito **AVI** ya que no es compatible.

- **VERIFIQUE SIEMPRE** para tener la seguridad de que el asiento de automóvil esté seguramente trabado al asiento de automóvil.

- **EVITE LESIONES SERIAS A SU NIÑO POR CAER O RESBALAR DEL ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ:**


- Sujete siempre apretadamente a su niño en el asiento de automóvil con el arnés.

- Asegúrese de que la barra para los brazos esté debidamente sujeta en ambos costados antes de sujetar el asiento de automóvil al cochecito.




Fully recline seat, squeeze button and pull down the recline strap on the rear of seat.

Recline completamente el asiento, apriete el botón y tire hacia abajo la correa de inclinación en la parte trasera del asiento.



Insert carseat into stroller. Car seat will click into the car seat mounts on the sides of the stroller as shown.


Ponga el asiento de automóvil en el cochecito. El asiento de automóvil debe trabarse en los montantes para el asiento de automóvil en los lados del cochecito como se indica.



CHECK to make sure carseat is fully latched into the car seat mounts on each side of the stroller by lifting up on it.

VERIFIQUE para tener la seguridad de que el asiento de automóvil esté completamente trabado en los montajes del asiento de automóvil en cada costado del cochecito levántandolo hacia arriba.


4



To remove carseat, press the carseat release buttons on the inside of the carseat handle to remove it from the stroller.

Para sacar el asiento de automóvil, oprima los botones de liberación del asiento de automóvil en el interior de la manija del asiento de automóvil para sacarlo del cochecito.

5



Lift the carseat off of the stroller.

Levante el asiento de automóvil del cochecito.

Care and Cleaning

FOR WASHING INSTRUCTIONS, REFER TO YOUR CARE TAG on your seat pad. **NEVER** use BLEACH.

TO CLEAN STROLLER FRAME, use a damp cloth with household soap and warm water. **NEVER** use BLEACH or detergent.

BEFORE USING STROLLER ALWAYS CHECK for any missing parts, torn material or if it is broken or damaged. Replace parts as needed by contacting Customer Service. **NEVER USE** stroller if any parts are missing or damaged.

ALWAYS CHECK tire pressure each time you take your stroller out to be used. Tire pressure will be affected if stroller is left for prolonged period of time in a hot vehicle. We recommend using hand-air pumps as the possibility of over-inflation with compressor based pumps and pressurized CO2 cartridges could cause a tire to blow out if filled too quickly.

STORE in a safe, dry place. Keep out of sun for prolonged periods of time as fading from the sun could occur.

Cuidado y limpieza

PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES DEL LAVADO, CONSULTE SU ETIQUETA DE CUIDADO en la almohadilla del asiento. **NUNCA** use BLANQUEADOR.

PARA LIMPIAR EL ARMAZÓN DEL COCHECITO, use un trapo húmedo con jabón de uso doméstico y agua tibia. **NUNCA** use BLANQUEADOR ni detergente.

ANTES DE USAR EL COCHECITO, VERIFIQUE SIEMPRE si hay piezas que faltan, material rasgado o si está roto o dañado. Reemplace las piezas según sea necesario, contactando a Servicio al Cliente. **NUNCA USE** el cochecito si faltan piezas o están dañadas.

VERIFIQUE SIEMPRE la presión de la rueda cada vez que saca el cochecito para usarlo. La presión de la rueda se verá afectada si el cochecito queda durante un período prolongado de tiempo en un vehículo caliente. Recomendamos usar infladores manuales como el método preferido en lugar de bombas con compresores y cartuchos de CO2 presurizados ya que la posibilidad de inflar demasiado la rueda podría causar que reviente si se la llena demasiado rápido.

GUÁRDELO en un lugar seco y fresco. Manténgalo lejos del sol por períodos prolongados de tiempo ya que podría perder el color como consecuencia del sol.

Replacement Parts and Warranty Information

For customer service, warranty information
or replacement parts,
please call us at **1-888-569-7288**
or visit us online at

www.urbinibaby.com

Información sobre la garantía y piezas de repuesto

Para obtener servicio al cliente, información sobre
la garantía o piezas de repuesto,
por favor, llámenos al **1-888-569-7288**
o visítenos en línea en

www.urbinibaby.com